**SERIES: MODUS_MS**

**BRAND:** i-LED





**CODICI / *CODES***

| CODICE *CODE* | TIPO *TYPE* | *Dimensions (LxWxH / Ø x H mm)* | *POWER (W)* | *CLASS I / II* | | *WEIGHT (Kg)* | *CLASS* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INPUT (V) | FREQ. (Hz) | | |
| | | | | *CLASS III* | | | |
| | | | | VOLTAGE (V) | CURRENT (mA) | | |
| **C00065** | MASTER | 1200 x 41,5 x 88 | 96 | 220-240 | 50/60 | 2.2 | 1 |
| **C00066** | MASTER | 1500 x 41,5 x 88 | 96 | 220-240 | 50/60 | 2.6 | 1 |
| **C00067** | MASTER | 2400 x 41,5 x 88 | 150 | 220-240 | 50/60 | 3.8 | 1 |
| **C00068** | MASTER | 3000 x 41,5 x 88 | 150 | 220-240 | 50/60 | 4.7 | 1 |
| **C00069** | SLAVE | 1200 x 41,5 x 88 | - | 24V CV | - | 2.2 | 3 |
| **C00070** | SLAVE | 1500 x 41,5 x 88 | - | 24V CV | - | 2.6 | 3 |
| **C00071** | SLAVE | 2400 x 41,5 x 88 | - | 24V CV | - | 3.8 | 3 |
| **C00072** | SLAVE | 3000 x 41,5 x 88 | - | 24V CV | - | 4.7 | 3 |




**Ta -20°C ÷ +50°C**

**Installazione / Manutenzione**

L'articolo dovrà essere installato da personale qualificato, **seguendo le normative d'installazione vigenti del paese di appartenenza**;
In caso di malfunzionamento o necessità di manutenzione dell'articolo contattare il servizio clienti Linea Light tramite la seguente mail: **support@linealight.com**.

**SONO SEVERAMENTE VIETATE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELL'ARTICOLO MENTRE QUEST ULTIMO È IN FUNZIONE; !!! ATTENZIONE !!! DUARANTE IL FUNZIONAMENTO ALCUNE PARTI DELL'APPARECCHIO POSSONO RAGGIUNGERE TEMPERATURE ELEVATE.**

***Installation / Maintenance***

*The article must be installed by qualified personnel,* ***following the installation regulations in force in your country;***
*In the event of malfunction or need for maintenance of the article, contact Linea Light customer service via the following e-mail:* ***support@linealight.com*****.**

**IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO INSTALL AND MAINTAIN THE ARTICLE WHILE IT IS IN OPERATION; !!! WARNING !!! DURING OPERATION, CERTAIN PARTS OF THE APPLIANCE MAY REACH HIGH TEMPERATURES.**

***LINEA LIGHT declines any kind of responsibility*** *if the instructions provided in the following instruction manual and in the main manual present in the article's packaging are not followed.*

**UTILIZZO CONFORME:**

L'apparecchio è garantito esclusivamente se l'articolo in questione sia stato installato seguendo le istruzioni riportate in questo manuale di istruzioni e da quello generale presenti all'interno dell'imballo e scaricabili dal sito: **www.linealight.com**; **In caso di mancata osservazione delle precedenti avvertenze, l'azienda LINEA LIGHT declinerà ogni tipologia di responsabilità.**
Un utilizzo scorretto dell'articolo può influire nella durata utile della lampada e/o potrebbe causarne un guasto precoce.
Evitare la pulizia dell'apparecchio utilizzando agenti chimici aggressivi, è sufficiente passare l'articolo con uno straccio inumidito con acqua.
Per ulteriori avvertenze e/o spiegazioni di eventuali simboli si prega di visionare il foglio istruzioni generale.

**CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER FUTURI LAVORI DI INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE.**

***COMPLIANT USE:***

*The luminaire is only guaranteed if the article in question has been installed in accordance with the instructions given in this instruction manual and the general manual found inside the packaging and downloadable from:* ***www.linealight.com****;* **In the event of failure to comply with the above warnings, LINEA LIGHT declines all liability.**
*Incorrect use of the article may affect the service life of the lamp and/or cause it to fail prematurely.*
*Avoid cleaning the fixture using harsh chemicals, simply wipe the item with a cloth dampened with water.*
*For further warnings and/or explanations of possible symbols please refer to the general instruction sheet.*

***KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE INSTALLATION/MAINTENANCE WORK.***


**(ITA)** *- I prodotti devono essere installati tassativamente con alimentazioni, cablaggi e accessori originali del Gruppo Linea Light, o eventualmente approvati dall'azienda. L'utilizzo di accessori non originali, o non approvati, determina il decadimento di ogni garanzia sul prodotto.* ***(ENG)*** *- All power supply, wiring and accessories used for product installation shall be original Linea Light Group parts or approved by the company. The warranty will become void if non original or non approved parts are used.* **(FRA)** *- Les produits doivent impérativement être installés avec des alimentations, des câblages et des accessoires Linea Light Group, ou qui ont été approuvés par l'entreprise. L'utilisation d'accessoires non d'origine, ou non approuvés, entraîne la déchéance de toute garantie sur le produit.* ***(ESP)*** *- Los productos se han de instalar obligatoriamente con alimentaciones, cableados y accesorios originales de Linea Light Group o, de otra forma, deben ser aprobados por la empresa misma. El uso de accesorios no originales, o no aprobados, anula todas las garantías del producto.* ***(GER)*** *Die Produkte müssen obligatorisch mit Originalstromversorgung, Originalkabeln und Originalzubehör der Linea Light Group oder mit Teilen, die von der Linea Light Group ausdrücklich empfohlen sind, installiert werden. Die Verwendung von nicht originalem oder nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör führt zu einem sofortigen Verfall vom Garantieanspruch für das Produkt.*

**SERIES: MODUS_MS**

**BRAND:** i-LED

**ACCESSORI NON INCLUSI**
***ACCESSORIES NOT INCLUDED***

**A. GIUNTO AD L**
***A. L- SHAPED JOINT***



**C-K400001**
**C-K400002**
**C-K400003**
**C-K400016**
**C-K400017**

**B. GIUNTO A T**
***B. T- SHAPED JOINT***



**C-K400005**
**C-K400004**
**C-K400006**
**C-K400018**
**C-K400019**

**C. GIUNTO AD X**
***C. X SHAPED JOINT***



**C-K400008**
**C-K400007**
**C-K400009**
**C-K400020**
**C-K400021**

**D. TAPPI DI CHIUSURA**
***D. END CAPS***



**83108**
**83109**
**83110**

**E. MICROPRISMATICO**
***E. MICROPRISMATIC***

**83722**
**83746**
**83760**
**83723**
**83747**
**83761**
**83724**
**83748**
**83762**



**F. OPTUS EX**
***F. OPTUS EX***



**83732**
**83756**

**G. PROIETTORI**
***G. PROJECTORS***



**83731**
**83755**
**83730**
**83754**

**H. CELL_WW**
***H. CELL_WW***



**83721**
**83745**

**I. CELL**
***I. CELL***



**83720**
**83744**

**L. SENSORE QUALITA' DELL'ARIA**
***L. AIR QUALITY SENSOR***



**C-E900004**
**C-E900005**

**M.SENSORE LUMINOSITA' PRESENZA**
***M. PIR LIGHT SENSOR***



**C-E900002**
**C-E900001**

**N. TAMPONAMENTO**
***N. FILL ELEMENT***

**83725**
**83749**
**83729**
**83753**
**83726**
**83750**
**83727**
**83751**
**83728**
**83752**



**O. ANCORAGGI E VITI**
***O. ANCHORS, SCREWS***



**DIMENSIONI / *DIMENSIONS***

**C00065**
**C00069**




**C00066**
**C00070**




**C00067**
**C00071**




**C00068**
**C00072**



**SERIES: MODUS_MS**

**BRAND:** i-LED

**INSTALLAZIONE / *INSTALLATION***

**1** PRODEDERE AI COLLEGAMENTI MECCANICI ED ELETTRICI CON IL MODULO SLAVE, FORARE LA SUPERFICE COME INDICATO IN TABELLA "A"
*PROCEED WITH THE MECHANICAL AND ELECTRICAL CONNECTIONS WITH THE SLAVE MODULE AS SHOWN IN TABLE "A"*




**DETTAGLIO A**
**DETAIL A**




***TABELLA "A" / TABLE "A"***
**CODICI / *CODES***

| CODICE *CODE* | TIPO *TYPE* | DIMENSIONE "X" *DIMENSION "X" (mm)* |
|---|---|---|
| C00065 | MASTER | 1147 |
| C00066 | MASTER | 1451 |
| C00067 | MASTER | 2351 |
| C00068 | MASTER | 2951 |
| C00069 | SLAVE | 1147 |
| C00070 | SLAVE | 1451 |
| C00071 | SLAVE | 2351 |
| C00072 | SLAVE | 2951 |

I CONDUTTORI DI TENSIONE DI RETE DEVONO ESSERE INSERITI NEL FORO SOTTO ILLUSTRATI PRIMA DI FISSARE IL PROFILO
*MAINS VOLTAGE CONDUCTORS NEEDS TO PASS THOUGH THE HOLE SHOWN BELOW BEFORE FIXING THE PROFILE*

PER FISSARE IL PROFILO COLLEGARE LA STAFFA A SOFFITTO E QUELLA PRESENTE SUL PROFILOCON LE VITI E RONDELLE FORNITE.
*TO FIX THE PROFILE CONNECT THE BRACKET ON THE CEILING TO THE PROFILE ONE USING PROVIDED SCREWS AND WASHERS*



**SERIES: MODUS_MS**

**BRAND:** i-LED

**2** PRODEDERE AI COLLEGAMENTI MECCANICI ED ELETTRICI CON IL MODULO SLAVE
*PROCEED WITH THE MECHANICAL AND ELECTRICAL CONNECTIONS WITH THE SLAVE MODULE*




PER L'INSTALLAZIONE DEL MODULO SLAVE SONO NECESSARIE SOLO LE STAFFE INDICATE IN **ROSSO,** SEGUIRE LA DISTANZA TRA LORO "L" INDICATA IN TABELLA "B"
*TO INSTALL THE SLAVE MODULE ONLY THE BRACKETS MARKED IN **RED** ARE NECESSARY. FOLLOW THE DIMENSION "L" OF "B" TABLE TO SET THE CEILING BRAKETS*




***TABELLA "B" / TABLE "B"***
**CODICI / *CODES***

| CODICE *CODE* | TIPO *TYPE* | DIMENSIONE "L" *DIMENSION "L" (mm)* |
|---|---|---|
| **C00065** | MASTER | 1200 |
| **C00066** | MASTER | 1500 |
| **C00067** | MASTER | 2400 |
| **C00068** | MASTER | 3000 |
| **C00069** | SLAVE | 1200 |
| **C00070** | SLAVE | 1500 |
| **C00071** | SLAVE | 2400 |
| **C00072** | SLAVE | 3000 |

**SERIES: MODUS_MS**

**BRAND:** i-LED




**DETTAGLIO D**
**DETAIL D**




**LEGENDA COLORI**
***COLOR CODING***

- BIANCO / *WHITE* | DA1
- GRIGIO / *GREY* | DA2
- ROSSO / *RED* | POSITIVO 24V CV + / *POSITIVE 24V CV +*
- NERO / *BLACK* | NEGATIVO 24V CV - / *NEGATIVE 24V CV -*

**3** PRODEDERE AD ULTERIORI COLLEGAMENTI MECCANICI CON IL MODULO SLAVE INSEREINDO LE STAFFE DI ALLINEAMENTO
*PROCEED WITH FURTHER THE MECHANICALL CONNECTIONS WITH THE SLAVE MODULE, USING THE ALIGNMENT BRACKETS*




SOFFITTO
CEILING

CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING

INSERIRE LE STAFFE DI ALLINEAMENTO PER 40mm NEL MODULO MASTER E 40mm NEL MODULO SLAVE

*INSERT THE ALIGNMENT BRACKETS 40mm INTO THE MASTER MODULE AND 40mm INTO THE SLAVE MODULE*

**DETTAGLIO E**
**DETAIL E**



**SERIES: MODUS_MS**

**BRAND:** i-LED




PRODEDERE AI COLLEGAMENTI MECCANICI ED ELETTRICI CON I MODULI AD "L", "T", "X"
*PROCEED WITH THE MECHANICAL AND ELECTRICAL CONNECTIONS WITH T MODULE "L", "T", "X"*



**SERIES: MODUS_MS**

**BRAND:** i-LED

**4** PROCEDERE ALLA CHIUSURA DEI MODULI CON I TAPPI TERMINALI
*USE THE ENDCAPS TO CLOSE THE PROFILES*







**RISULTATO FINALE**
***END RESULT***



**4** CABLAGGIO DEL MODULO MASTER
*MASTER MODULE WIRING*

**LEGENDA COLORI**
***COLOR CODING***

- BLU/*BLUE* | NEUTRO | *NEUTRAL*
- MARRONE / *BROWN* | LINEA | *LINE*
- *GIALLO/VERDE* | *YELLOW/GREEN*
  *TERRA* | *CPC (EARTH)*
- BIANCO / *WHITE* | DA1
- GRIGIO / *GREY* | DA2




**NOTA IMPORTANTE**
***IMPORTANT NOTE***

SE IL CORPO ILLUMINATE VUOLE ESSERE UTILIZZATO IN MODALITA ON/OFF, NON COLLEGARE IL BUS DALI

*IF THE LIGHT FIXTURE NEEDS TO BE USED IN N/OFF MODE, DO NOT WIRE THE DALI BUS*

**SERIES: MODUS_MS**

**BRAND:** i-LED




**MASSIMO CARICO PER LINEA**
***MAX LOAD PER LINE***

**TABELLA "C"**
***TABLE "C"***

| CODICE *REF.* | LUNGHEZZA *LENGHT* | MAX CARICO PER MASTER + N° SLAVE *MAX LOAD PER MASTER + N° SLAVES* |
|---|---|---|
| C00065 | 1200mm | 90 W |
| C00066 | 1500mm | 90 W |
| C00067 | 2400mm | 140 W |
| C00068 | 3000mm | 140 W |

**ACCESSORI NON INCLUSI**
***ACCESSORIES NOT INCLUDED***

**D. TAPPI DI CHIUSURA**
***D. END CAPS***



**83108**
**83109**
**83110**

**E. MICROPRISMATICO**
***E. MICROPRISMATIC***



**83722**
**83746**
**83760**
**83723**
**83747**
**83761**
**83724**
**83748**
**83762**

**F. OPTUS EX**
***F. OPTUS EX***



**83732**
**83756**

**G. PROIETTORI**
***G. PROJECTORS***



**83731**
**83755**
**83730**
**83754**

**H. CELL_WW**
***H. CELL_WW***



**83721**
**83745**

**I. CELL**
***I. CELL***



**83720**
**83744**

**L. SENSORE QUALITA' DELL'ARIA**
***L. AIR QUALITY SENSOR***



**M.SENSORE LUMINOSITA' PRESENZA**
***M. PIR LIGHT SENSOR***



**C-E900002**
**C-E900001**

**N. TAMPONAMENTO**
***N. FILL ELEMENT***



**83725**
**83749**
**83729**
**83753**
**83726**
**83750**
**83727**
**83751**
**83728**
**83752**

**ACCESSORI NON INCLUSI: PER L'INSTALLAZIONE SEGUIRE IL FOGLIO DI ISTRUZIONE DEDICATO, FORNITO CON L'ACCESSORIO**
***ACCESSORIES NOT INCLUDED: FOLLOW ACCESSORY'S INSTRUCTION MANUAL INCLUDED***

NOME FOGLIO DI ISTRUZIONE
*INSTRUCTION MANUAL NAME*

**LED-FGI861**

**SERIES: MODUS_MS**

**BRAND:** i-LED

**CABLAGGIO / *WIRING***

Collegamento diretto alla linea elettrica

*Directo connection to the main*

