ROLLING SKY 77099 - 100 - 101
102 - 103 - 104
rev:2















WALL / CEILING / GROUND INSTALLATION











GRASS INSTALLATION

ATTENTION TO WATER DRAINAGE











IF IT IS ON A PLAIN SURFACE
NEEDS TO BE ON DRAINING SOIL





77099W00
77099M00
77100W00
77100M00





77101W00
77101M00
77102W00
77102M00
77103W00
77103M00
77104W00
77104M00







IF THERE IS CONDENSATION IN THE LAMP



WAIT UNTIL COMPLETE
EVAPORATION

USE A TIMER FOR A DAY/NIGHT CYCLE





ON

OFF









ON

OFF





COMPATIBLE ARTICLE



C-D100001	77099W00 77099M00 77100W00 77100M00
C-D100002	77101W00 77101M00 77102W00 77102M00
C-D100003	77103W00 77103M00 77104W00 77104M00



C-D100004	77099W00 77099M00 77100W00 77100M00
C-D100005	77101W00 77101M00 77102W00 77102M00
C-D100006	77103W00 77103M00 77104W00 77104M00

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELL'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE
LUMINAIRE CARE INSTRUCTIONS
ISTRUCCIONES PARA LIMPIAR LA LUMINARA
INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE DE L'APPAREIL D'ECLAIRAGE
ANLEITUNG ZUR REINIGUNG DES BELEUCHTUNGSGERATS







IT - ATTENZIONE!!!

Lavare la superficie del diffusore luce con panno umido, utilizzando solo acqua e sapone neutro.

EN - WARNING!!!

Wipe clean with a cloth damped in water with neutral detergent.

ES - ATENCION!!!

Limpie la superficie del difusor con un pano humedecido con agua y jabon neutro.

FR - ATTENTION!!!

Laver la surface du diffuseur de lumiere a l'aide d'un chiffon humide et en utlisant seulement de l'eau et du savon neutre.

DE - ACHTUNG!!!

Die oberflache vom lampenschirm mit einem feuchten lappen reinigen. De lappen mit wasser und neutralseife befeuchten.





IT - ATTENZIONE!!!

Non utilizzare panni abrasivi e/o solventi.

EN - WARNING!!!

Avoiding the use of chemical solvents and/or abrasive cloths.

ES - ATENCION!!!

No utilizar panos abrasivos y solventes.

FR - ATTENTION!!!

Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de dissolvants.

DE - ACHTUNG!!!

Abschleifende tuche und/oder losungmittel nicht benutzen.